

Veritas®

Miniatur Schärhilfe

05P85.20

Mit Hilfe dieser verkleinerten Version der Schärhilfe von Veritas® können Sie Hobeleisen und Stemmeisen mit einer Breite von bis zu 19mm (3/4 inch) exakt und gleichmäßig schärfen. Sie eignet sich beispielsweise für die Eisen der Nuthobel von Veritas, die Simshobel, die Detail-Handhobel, oder die Miniatur-Hobel.

Beim Schärfen eines Schneidwerkzeuges müssen Sie zunächst die Fase der Klinge mit einem groben Stein (1000x) herstellen. Danach ziehen Sie die Klinge dann mit einem feinen Stein (4000x) ab um eine scharfe Schneide herzustellen.

Da Scharfe Schneiden durch das Aufeinandertreffen zweier glatter Flächen entstehen ist es wichtig sicherzustellen, dass die Spiegelseite des Eisens in der Nähe der Schneide perfekt glatt ist.

Stellen Sie das Winkel-Fünfeck auf den gewünschten Winkel ein (15°, 20°, 25°, 30°, oder 35°). Legen Sie das Eisen lose in die Schleifführung ein und rollen Sie es an das Fünfeck heran. Klemmen Sie das Eisen nur fest in der Schleifführung ein. Halten Sie Führung und Eisen gemeinsam fest und schieben Sie diese Einheit auf einem Schleifstein (1000x zum Schleifen, 4000x zum abziehen) hin und her.